

アルカリ液体洗剤 サプロテックS-07LS

はじめに

サプロテックS-07LSは、界面活性剤の混合物にアルカリビルダーを添加したシャワースプレー用の液体洗剤です。

最新の界面活性剤は低泡性と強脱脂性を兼ね備えており、従来の低泡性の洗剤よりも優れた脱脂力を発揮いたします。

また、アルカリ粉末洗剤を使用した場合に問題となる洗剤の溶け残りや不溶解物の生成、これらが原因となるシャワースプレーノズルの詰まりなどが減少します。

これによって、廃棄スラッジの減量、ノズルを含む装置内清掃などのメンテナンス時間が短縮されます。

ご使用方法

濃 度	3.0～5.0%
管理ポイント数	4.0～8.4p
温 度	45～55℃
スプレー圧	3.0～5.0Kg/cm ²
時 間	1～3分

- ・ 本品を水で希釈してご使用下さい。 3%濃度の場合（水1000Lに対して洗剤30Kg）
- ・ 洗浄方法 : シャワースプレー法
- ・ 洗浄槽の材質 : 鋼、ステンレス製など
- ・ 洗浄温度が45℃以下になると脱脂不良や泡立ちが多くなる可能性がありますのでご注意ください。
- ・ 洗浄後は湯洗又は水洗を十分に行ってください。

濃度管理法

1. S-07LS 濃度測定法

処理液10mlを採取し、フェノールフタレイン指示薬を数滴加え1/10N塩酸で滴定します。

滴定の終点は処理液のピンク色が消失した時点とします。

この時に要した1/10N塩酸のml数をポイント数とします。

標準的な使用濃度は3%で、この場合は5.0ポイントとなります。

2. S-07LS 補給法

設定ポイント数よりも低下した場合に、以下の要領で補給して下さい。

1000L槽の場合は1.0ポイント上げる為に7.0Kg補給して下さい。

性状・荷姿

外 観	:	無色液体（2層分離）
pH（3%水溶液）	:	12.1
比 重（15/4℃）	:	1.1
荷 姿	:	18Kg入り缶

ご使用上の注意点

作業時にはゴム手袋・保護眼鏡・前掛け等の防護具を必ずご使用下さい。

身体に付着すると刺激性がありますのでご注意下さい。もし付着した場合は、直ちに流水でよく水洗して下さい。腫れや痛みがある場合は医師の手当てを受けて下さい。

眼に入った場合は、直ちに15分間流水でよく洗眼して医師の手当てを受けて下さい。

適用法令（詳細はMSDSを参照して下さい）

労働安全衛生法	非該当
毒劇物取締法	非該当
消防法（危険物）	非危険物
PRT法	非該当

製造発売元

株式会社中外ケミテック

〒555-0001

大阪市西淀川区佃4丁目3番26号

TEL 06-6478-8860 FAX 06-6478-8870

URL <http://www.chugai-chemitech.jp>

E-mail info-t@chugai-chemitech.jp

ここに記載した事項は情報提供を目的としたもので、記載内容を保証するものではありません。また、特別な取扱いを要する場合は、ご使用者各位の責任においてお取扱い下さい。